

ROZWIERACZ ZĘBÓW PIŁ TAŚMOWYCH RWM

Rozwieracz przeznaczony jest do rozwierania zębów pił taśmowych w sposób szybki i łatwy.

Rozwieranie zębów odbywa się ręcznie przez naciśnięcie dźwigni, wykonując ruch przeciwny następuje przesunięcie piły na kolejne zęby.

W zależności od rodzaju piły ustawiamy sposób i wielkość rozwarcia, np. w piłach do traków taśmowych ustawiamy układ jeden ząb prosty i dwa rozchylone. W takim cyklu rozwieracz jednocześnie rozwiera dwa zęby, a jednego przepuszcza.

Dane techniczne :

1. Wielkość rozwierania:
do 1,0 mm na stronę
2. Dokładność rozwierania:
+ / - 0,05 mm
3. Szybkość pracy:
70 zębów/min
4. Szerokość pił:
15-100 mm
5. Podziałka zębów:
8-50 mm
6. Wysokość zębów:
5-15 mm
7. Grubość pił:
do 1,2 mm
8. Masa całkowita :
- z podstawą: 65 kg
- bez podstawy: 35 kg