

СТАНОК ДЛЯ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

RWM

Станок предназначен для быстрой разводки зубьев ленточных пил. С помощью ручного рычага два зуба одновременно разводятся в противоположные стороны. Возвратное действие рычага автоматически позволяет перейти на следующую пару зубьев пилы. В зависимости от вида пилы устанавливается способ и размер разводки, например: в пилах к ленточным лесопильным рамам используется схема один зуб прямой и два раздвинутые. В данном режиме станок одновременно раздвигает 2 зуба, а один пропускает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. величина разводки до 1,0 мм в сторону
2. точность разводки +/- 0,05 мм
3. рабочая скорость 70 зубьев/мин
4. ширина пил 15 - 100 мм
5. шаг зубьев 8 - 50 мм
6. высота зубьев 5 - 15 мм
7. толщина пил до 1,2 мм
8. общий вес:
 - с подставкой 65 кг
 - без подставки 35 кг