



DROZDOWSKI
Zakład Metalowy

www.drozdowski.com.pl

Rozwieracz zębów pił taśmowych RWM/RWS/RWV

Rozwieracz przeznaczony jest do rozwierania zębów pił taśmowych w sposób szybki i łatwy.

Rozwieranie zębów odbywa się ręcznie przez naciśnięcie dźwigni, wykonując ruch przeciwny następuje przesunięcie piły na kolejne zęby.

W zależności od rodzaju piły ustawiamy sposób i wielkość rozwarcia, np. w piłach do traków taśmowych ustawiamy układ jeden ząb prosty i dwa rozchylone. W takim cyklu rozwieracz jednocześnie rozwiera dwa zęby, a jednego przepuszcza.

Dane techniczne :

Wielkość rozwierania:	do 1,0 mm na stronę (w modelu RWV: 0,3 do 0,5mm)
Dokładność rozwierania:	+ / - 0,05 mm
Szybkość pracy:	70 zębów/min
Szerokość pił:	15-100 mm
Podziałka zębów:	8-50 mm (w modelu RWV: stała podziałka 22mm)
Wysokość zębów:	5-15 mm
Grubość pił:	do 1,2 mm
Masa całkowita :	- z podstawą: 65 kg - bez podstawy: 35 kg

RWM:

RWM przysłany od klienta do remontu

RWV:

RWS:

RWS - zerowanie

UWAGA!!!

Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail zaklad@drozdowski.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia